

INFORMATIEBLAD

ELEKTRISCHE KWEEKKASJES

Onze informatiebladen geven uitvoerige technische informatie en tips over specifieke onderwerpen, welk direct in relatie staan met zaden en zaaien.

ALGEMEEN:

Een elektrisch kweekkasje wordt verwarmd d.m.v. de mat met het verwarmingselement van 17,5 of 30 Watt, dit afhankelijk van het type.

AANDACHTSPUNTEN:

Kweektemperatuur: de zaden ontkiemen bij een temperatuur van 15-23 graden Celcius. Stekjes van planten wortelen pas goed bij een temperatuur van 21-27 graden Celcius. Meet daarom altijd de temperatuur met een speciale grondthermometer.

KIEZEN VAN EEN PLAATS:

Zaden en stekken verlangen veel licht. Zet daarom het kweekkasje bij een raam of elders waar veel zonlicht komt. Te veel zonlicht echter kan de temperatuur in de kas te hoog doen oplopen. Controleer de temperatuur regelmatig en zet de kas eventueel op een koelere plaats of bescherm hem tegen direct zonlicht.

OMGEVINGSTEMPERATUUR:

De temperatuur van de omgeving van het kasje beïnvloedt ook de temperatuur in de bak. Het kan daarom nodig zijn om de verwarmingsmat uit te schakelen en/of de regelbare ventilatieopening op het deksel te openen of te sluiten om de beste omstandigheden te verschaffen voor een succesvolle kweek.

DIT MOET U NIET DOEN:

- Probeer niet de elektrische bedrading te repareren indien hij beschadigd is, want hij kan niet vervangen worden.
- Zet de verwarmingsmat niet in het water.
- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.

VEEL SUCCES EN TUINPLEZIER.